

Instrukcja Montażu Lameli Ażurowych

Niezbędne narzędzia

- Miara
- Piła ręczna lub pilarka elektryczna (do przycięcia paneli, jeśli to konieczne)
- Poziomica
- Wiertarka
- Konfirmaty
- Klej montażowy
- Śrubokręt
- Drewniane kołki

Aklimatyzacja materiału

- Lamelle ażurowe należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym będą montowane, przez co najmniej 48 godzin przed montażem. To pozwoli materiałowi dostosować się do warunków otoczenia.
- Upewnij się, że pomieszczenie, w którym będą przechowywane lamelle, posiada stabilną temperaturę i wilgotność, zbliżoną do warunków eksploatacji.

Przygotowanie powierzchni

- Upewnij się, że ściana i podłoga są suche, stabilne i równe. Usuń wszelkie nierówności.
- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń.

Przycinanie lameli

1. Zmierz dokładnie przestrzeń, w której ma stanąć ścianka i zaplanuj układ lameli, uwzględniając wysokość i szerokość ścianki oraz odstępy między lamelami.
2. Zaznacz ołówkiem linie cięcia na lamelach. Używając piły do drewna, przytnij lamelle na odpowiednie długości. Pamiętaj, że pierwszy i ostatni lamel powinny być dłuższe od pozostałych o 7,6 cm.
3. Po przycięciu, delikatnie przeszlifuj krawędzie cięcia, aby usunąć ewentualne nierówności.



Montaż podstawowej konstrukcji

- Odłóż na bok dwie dłuższe lamele, które zostaną użyte w końcowym etapie.
- Używając konfirmatów, przykręć pionowe lamele do górnych i dolnych lameli poziomych zachowując zaplanowane odstępy między listwami. Upewnij się, że konstrukcja jest stabilna i prosta.
- Nałóż klej montażowy na miejsce na podłodze w miejscu, gdzie będzie stała ścianka.

Ustawianie i mocowanie ścianki

1. Postaw ściankę w zaplanowanym miejscu.
2. Sprawdź pionowość konstrukcji za pomocą poziomicy.
3. Wywierć otwory w górnej poziomej lameli i w suficie. Otwory powinny być dopasowane do rozmiaru kołków rozporowych.
4. Włóż kołki rozporowe w wywiercone otwory.
5. Przykręć ściankę do sufitu, zapewniając stabilne mocowanie.

Pielęgnacja

- Lamele należy regularnie odkurzać za pomocą miękkiej szczotki lub suchej ściereczki.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi w pobliżu lameli, aby nie uszkodzić ich powierzchni.

Uwagi dodatkowe

- Odstępy między lamelami wpływają na końcowy efekt wizualny i mogą być dostosowane w zależności od preferencji użytkownika.
- Maksymalny wymiar ściany ażurowej bez konieczności łączenia listew wieńczących wynosi 280 cm.
- Podczas przycinania lameli zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Montaż powinien być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.
- Nieprzestrzeganie instrukcji montażu może skutkować utratą gwarancji.