

## Instrukcja Montażu Lameli na Płyce

### Niezbędne narzędzia

- Miara
- Klej montażowy
- Ołówek
- Piła ręczna lub pilarka elektryczna (do przycięcia paneli, jeśli to konieczne)
- Poziomica

### Aklimatyzacja materiału

- Lamelle na płycie należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym będą montowane, przez co najmniej 48 godzin przed montażem. To pozwoli materiałowi dostosować się do warunków otoczenia.
- Upewnij się, że pomieszczenie, w którym będą przechowywane lamelle, posiada stabilną temperaturę i wilgotność, zbliżoną do warunków eksploatacji.

### Przygotowanie ściany

- Upewnij się, że ściana jest sucha, stabilna i równa. Usuń wszelkie nierówności za pomocą masy szpachlowej.
- Powierzchnia ściany powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

### Przycinanie lameli

- Zmierz dokładnie ścianę i zaplanuj układ lameli.
- Zaznacz ołówkiem linie cięcia na lamelach. Przytnij płytę do odpowiedniej długości.
- Po przycięciu, delikatnie przeszlifuj krawędzie cięcia, aby usunąć ewentualne nierówności.

### Zasady montażu

1. Pomiar powierzchni: Zmierz powierzchnię ściany, na której planujesz zamontować lamelle.

2. Przygotowanie ściany: Oznacz miejsce pierwszej płyty lameli za pomocą ołówka i poziomicy.
3. Aplikacja kleju: Nałóż klej montażowy równomiernie na tylną część płyty lameli. Aplikuj klej paskami bezpośrednio na płytę pamiętając, by rozprowadzić klej równomiernie i zapewnić solidne przytwierdzenie płyty do powierzchni.
4. Przyklejanie lameli: Ostrożnie przyklej płytę do ściany, zaczynając od dolnej krawędzi i przesuając się do góry. Pilnuj, aby panele były równo ustawione - użyj poziomicy, aby upewnić się, że każdy panel jest idealnie prosty. Kontynuuj montaż kolejnych płyt, aż uzyskasz pożądaną szerokość pokrycia. Upewnij się, że płyty są dokładnie dopasowane do siebie, aby uzyskać jednolitą powierzchnię. Zadbaj o to, by między płytami nie było widocznych przerw, a całość tworzyła jednolitą dekorację ścienną.

## **Pielęgnacja**

- Lamele należy regularnie odkurzać za pomocą miękkiej szczotki lub suchej ściereczki.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi w pobliżu lameli, aby nie uszkodzić ich powierzchni.

## **Uwagi dodatkowe**

- Podczas przycinania lameli zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Montaż powinien być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.
- Nieprzestrzeganie instrukcji montażu może skutkować utratą gwarancji.